
H1
SAN MAURO
SAN MAURO
Fosso
S. Mauro
1
2
3
4
5
6
177
588
587
179
366
367
481
482
479
360
254
180
585
586
361
182
362
261
448
363
267
392
183
389
394
391
390
309
310
186
187
371
192
589
583
584
96
959
193
190
629
191
312
299
628
401
580
571
570
220
217
257
582
581
400
32
424
530
532
536
533
443
534
426
292
535
7
427
444
428
38
445
505
276
33